




Signification des plaques signalétiques







1 : Numéro de série

2 : Mois et/ou année de fabrication

3 : Classe de rendement (IE2 : haut rendement - IE3 : rendement premium)

4 : Désignation du moteur

3 premières lettres : gamme (QT3 / MH3 / Q2E) 2/3 chiffres suivants : hauteur d'axe du moteur

1/2 lettres suivantes : taille de carcasse Dernier chiffre : nombre de pôles