



Outil PC ACE

PREMIUM drive ACE

CONNEXION



Câble pour afficheur RJ45/RJ45
► code SERMES: 29490012 (1m)



Convertisseur RS485 / mini USB type B
(À raccorder à la place de l'afficheur numérique)
► code SERMES: 29490040



Cordon USB / mini USB type B
► code SERMES : 29490017

- 1 / Déconnecter l'afficheur numérique du variateur.
- 2 / Raccorder le convertisseur RS485 à la place de l'afficheur numérique.
- 3 / Raccorder le convertisseur RS485 à l'ordinateur en utilisant le cordon USB/mini USB.

TÉLÉCHARGEMENT DU LOGICIEL

1 Cliquez sur ➡ www.sermes.fr

2 Inscrivez-vous

3 Accédez au centre de téléchargement

The screenshot shows the SERMES website interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Fils et câbles', 'Motorisation et Drives', etc. Below this is a large banner image. A red box highlights the 'Centre de téléchargement' section, which includes a button labeled 'Motorisation et Drives'. Red arrows from the numbered steps point to the website URL, the registration button, and the download center button respectively.

Sélectionnez ➡

4

LOGICIELS



Outil PC variateurs gamme PREMIUM
Logiciels




Installez les 2 fichiers EXE


Logiciel FRENIC Loader

Driver USB

5 Ouvrez






6




INSTALLATION DE L'OUTIL PC

1

Logiciel FRENIC Loader



- i ▶ Choisir la destination de sauvegarde du programme
ou
▶ Regardez bien où est enregistré le fichier
(cela, vous facilitera l'installation du pilote USB)






INSTALLATION DU PILOTE USB


2 Pilote Message Manager

a) Installez « Message Manager »




- ❗ Choisir la destination de sauvegarde du programme
ou
- Regardez bien où est enregistré le fichier
(cela, vous facilitera l'installation du pilote USB)

❗ Le pilote USB ne s'installe pas automatiquement, il sera nécessaire de l'installer manuellement



b) Installer le Driver pour Windows 8 & 10 (étape inutile si version ≤ Windows 7)

- 3) Copier le fichier MICREXSX
- 4) Coller ce fichier dans le fichier « Driver » où a été installé l'outil PC






Outil PC ACE

PREMIUM drive ACE


c) Avant toute chose, connectez le câble USB à votre PC

d) Ouvrir votre gestionnaire de périphériques

Système -> Gestionnaire de périphériques





e) Mettre à jour le pilote




Clic droit


mettre à jour le pilote




Cherchez l'emplacement où les fichiers ont été enregistrés



Valider
l'installation



Pensez à redémarrer votre PC avant d'utiliser l'outil PC



Créer un programme sans être
connecté à un drive

Ouvrir un fichier sauvegardé
dans le PC

Lire le programme d'un drive